

LED通讯显示屏系列

LED通讯显示屏

使用说明书



目视化



自动化



透明化

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本说明书，以便日后能随时查阅(保留备用)。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

一 清单

物料名称	数量	备注
看板	1	900*570*70mm
遥控器	1	25键
电源线	1	国标-标米

二 接线图

1 整体接线图

PH值	13.2	pH
水温	25.2	°C
流量	999.9	m ³ /h
TDS	2734	mg/l

● 16mm3芯航空头220V电源三脚20米

● 12mm5芯航空头485通讯尾巴线20米

三 遥控器说明及485接线说明

红外遥控器



3V纽扣电池（正极朝背面）



485接线说明

尾巴线接线说明

棕线 —— 485A

蓝线 —— GND

黄线 —— 485B

四 遥控器操作说明

一、编辑数据【终端传感器地址】【读取间隔时间】

1. 按【编辑】键，进入数据编辑状态，此时光标闪烁；
2. 按【F4】键，光标向下一栏目移动，以此类推；
3. 按【F1】键，光标向上一栏目移动，以此类推；
4. 闪烁菜单处，通过数字键输入数据；
5. 按【删除】键，数据清零；
6. 按【确定】键，保存数据并退出；
7. 按【取消】键，取消本次操作并退出；

注：1、【终端传感器地址】：与看板进行通讯的终端设备的地址，与设备地址一致，才能正常通讯； 2、【读取间隔时间】：单位为秒，即每隔设定时间读取终端数据，最小值设置应不小于1.0较好。

二、编辑数据【测点常数】

1. 按【机型】键，进入数据编辑状态，此时光标闪烁；
2. 闪烁菜单处，通过数字键【1~5】输入数据；
3. 按【删除】键，数据清零；
4. 按【确定】键，保存数据并退出；
5. 按【取消】键，取消本次操作并退出；

注：1、数字【1~5】依次对应安装测点【A~E】，安装测点使用方法，请查阅相关文档【地址表】。

三、设置本机ID【地址】

1. 按【取消】键，进入软关机状态，屏幕不显示；
2. 按小数点【.】键，进入本机ID设置状态，此时光标闪烁；
3. 闪烁菜单处，通过数字键输入数据，设置范围为0-255；
4. 按【删除】键，数据清零；
5. 按【确定】键，数据保存并退出；
6. 按【取消】键，取消本次操作并退出；

四、软关机

1. 按【取消】键，进入软关机，屏幕不显示；
2. 再按【取消】键，屏幕恢复正常显示。